



Philips
Caixa de som Bluetooth
para festas

Luz da caixa de som e estrobo
Entradas para microfone e
guitarra
Funções especiais de karaokê



TAX3206

Na batida da música

Leve a festa para onde quiser com esta caixa de som grande e portátil. Enquanto você arrasa na guitarra, toque algumas músicas ou cante no microfone: luzes coloridas e um estrobo pulsam na caixa de som! A alça de transporte facilita a locomoção da caixa.

Comece a festa com o pé direito

- Graves profundos. Até 14 horas de reprodução
- Efeitos de luz para festas. Brilhe com a música
- Todas as suas músicas. Bluetooth, entrada de áudio, e muito mais
- 2 tweeters de 2". woofer de 8"

Mostre toda a sua habilidade

- Entradas para microfone e guitarra. Efeitos de karaokê
- Entrada USB para reprodução de músicas
- Botões na caixa de som para controle de música, luzes e mais
- Botões giratórios para microfone, guitarra, eco, agudos, graves

Leve a festa com você

- Pronto para tudo
- Alimentação CA. Bateria interna para diversão em qualquer lugar
- Alça integrada
- Dimensões: 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

PHILIPS

Especificações

Som

- Potência de saída: 80W (máximo)
- Potência de saída (RMS): 40 W a 10% THD
- Resposta em frequência: 50 Hz - 20 KHz, -12 dB
- Recursos de áudio: controle de agudos e graves, Karaokê

Alto-fal.

- Número de canais de som: Mono
- Tweeter: 2" x 2
- Woofer: 8"

Conectividade

- Entrada para microfone: 1 x (6,3 mm com controle de volume)
- Entrada de guitarra: 1 x (6,3 mm com controle de volume)
- USB: Sim (reprodução, carregamento e leitura, serviço)
- Line-in: 1 x (3,5 mm)
- Line-out: 1 x (3,5 mm)
- Versão do Bluetooth: 5,0
- Perfis Bluetooth: Formato de streaming: SBC, Transmissão de músicas (A2DP), Controle de reprodução/volume: AVRCP, Suporte a multiponto (Multipair)

Formatos de áudio compatíveis

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Conforto

- Controle de volume: Interruptor táctil
- Karaokê: Controle de eco, Volume de MIC,

- atenuante vocal, trocador de voz
- Controle da guitarra

Visor

- Tipo de display: Tela de exibição de LED; efeito de luz da caixa de som, luz estroboscópica
- Luz fundo: azul
- Indicador de carga: vermelho

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Capacidade da bateria: 2200 mAh, 7,4 V
- Duração da bateria: 14 h
- Tempo de carregamento: <=3 h

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Guia de início rápido, Certificado de garantia, Folha de garantia de segurança

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 30,9 x 46,05 x 32,2 cm
- Peso: 6,95 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 39 x 52,2 x 37 cm
- EAN: 48 95229 11958 1
- Peso bruto: 8,7 kg
- Peso líquido: 7,04 kg
- Peso da embalagem: 1,66 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Papelão
- Tipo de colocação em prateleiras: Suporte

Destaques

Graves profundos

Com som e graves potentes, esta caixa de som com karaokê preenche o ambiente com batidas. A bateria interna permite que você aproveite a festa ao ar livre por até 14 horas com uma única carga.

Efeitos de luz para festas

Coloque todo mundo para dançar com os efeitos de luz para festas! Um anel de luzes coloridas da caixa de som pulsam no ritmo da música e há quatro diferentes modos de iluminação para escolher. Seja qual for seu tipo de balada, esta caixa de som tem tudo o que você precisa.

Entradas para microfone e guitarra

Uma entrada de microfone (6,3 mm) vai agitar sua festa. Há também uma entrada de guitarra, para que você arrase no vocal enquanto faz um solo! Tanto a guitarra quanto o microfone têm os próprios controles de volume na caixa de som. Você pode mudar sua voz, apagar vocais e também pode adicionar efeitos de eco.

Todas as suas músicas. Bluetooth

Transmita listas de reprodução via Bluetooth. Conecte outras fontes via entrada de áudio ou USB ou conecte o alto-falante a outro alto-falante ou amplificador usando a entrada line-out. Os botões giratórios na caixa de som permitem selecionar a fonte ou até mesmo ajustar os graves e agudos.

Pronto para tudo

A alça de transporte e a bateria integradas permitem que você jogue onde quiser. Leve as batidas para a casa de um amigo. Use na quadra de basquete. Você pode pular faixas e aumentar o volume diretamente da caixa de som.



Data de emissão
2022-05-10

Versão: 5.1.2

12 NC: 8670 001 75269
EAN: 48 95229 11958 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com